



# LES ZASTUCES

## Réaliser un moule Par trempage



Collez à l'aide de scotch double face votre sujet sur une tige en métal (un couvert fera l'affaire)



Trempez doucement une première fois dans le Repro-Gel®.



Trempez une deuxième fois. Attendez 10 sec et retirez.



Suivant l'épaisseur que vous désirez, renouvelez l'opération.



Posez sur un pot vide et laissez refroidir 1/4 d'heure env.



Comme le moule est souple, vous devrez le caler dans un support.



Vous n'avez plus qu'à couler la Scultoline®...



ET N' OUBLIEZ PAS !  
Le **REPRO-GEL**  
est  
**REUTILISABLE**